

## Drift & Skötselanvisning

De enda rörliga delarna i kassetten som kan kräva underhåll är spolanordningen. Det finns två olika fabrikat på spolanordning.

Vid behov av delar kontakta: IFÖ (tel. 0456-480 00)  
Valsir (tel. 018-30 00 75)

*Följ IFÖ resp. Valsir's monteringsanvisningar vid underhåll på spolanordning. Dessa finns att ladda ner på vår hemsida ([www.columbivagg.se](http://www.columbivagg.se))*

För att komma åt spolanordningen – lossa frontluckan där tryckknappen är monterad. Luta försiktigt ut luckan så att man kommer åt slangarna som förbinder tryckknappen med spoltanken. Om inte slangarna är tillräckligt långa för att ställa luckan åt sidan får man lossa dem. Nu är kassetten öppen så att man kommer åt spoltanken. Tänk på att stäng kulventilen innan byte av tank.

Om det är en kaklad kassetten har den ett större hål bakom spolknappen som läcker till för att komma åt tanken. Om spoltanken skall bytas måste dock WC-stolen samt frontluckan med kakel avlägsnas.

Lackerade ytor rengöres med mild tvålatten eller motsvarande rengöringsmedel.

Kassetten är försedd med läckageindikering i botten. Om vatten observeras på golvet skall fastighetsskötare kontaktas för en inspektion av kassetten.

Vid behov av övriga reservdelar kontakta respektive leverantör eller Columbivägg AB

Vattenstammar (PEX-rör) Retherm (tel. 0340-250 200)  
Avloppstam Valsir (tel. 018-30 00 75)  
Knappen (tel. 0651-162 50)